

NÁVOD K OBSLUZE PRO VYSAVAČE SOTECO Play 202

Vysavače řady Play jsou přístroje, které jsou svou výkonností a kvalitou zařazeny do průmyslového použití a jsou určeny pro vysávání suchých nečistot.

DULEŽITÁ UPOZORNĚNÍ

1. Přístroj používejte jen na napětí, které je uvedeno na výrobním štítku.
2. Tyto vysavače nejsou přizpůsobeny na vysávání lehce vznětlivých, hořlavých, jedovatých a zdraví škodlivých látek.
3. Při jakékoliv manipulaci s vysavačem - čištění, opravy, údržba a pod. odpojte od sítě vytážením vidlice ze zásuvky.
4. Nepoužívejte přístroj, je-li poškozen přírodní kabel.
5. Vysavač smí používat jen osoba, která byla pro práci s ním vyškolená.

PRÁCE SE STROJEM

Základní instrukce : Připojte vysavač pouze do zásuvky jejíž instalace a zajištění odpovídá platným normám.

Prodlužovací šňůry: Používejte pouze prodlužovací šňůry, které mají ochranný vodič.

POZNÁMKA: Jednotka musí být udržována v suchu, nesmí být vystavena dešti, atd.. Nutno vždy skladovat uvnitř budovy.

ÚDRŽBA STROJE

Před jakýmkoliv zásahem do elektrické části stroje je nutné odpojit stroj od sítě. Opravy stroje svěťte kvalifikovanému odborníkovi. Motor tohoto stroje je vybaven krytými ložisky, které nepotřebují žádnou údržbu. Uhlíky motoru nechte zkontrolovat po každých 400 hod. provozu odborným servisem. Jakmile jsou opotřebovány na délku 8 mm, je nutná jejich výměna, kterou provede servis. Motor kontrolujte a čistěte pravidelně od nánosu prachu a špíny, udržujte jej v čistotě, vyhněte se tím nákladné opravě. Nádrž čistěte po každém použití, aby Vám sloužila po mnoho let. Doporučujeme roční kontrolní prohlídku, která zamezí zbytečným opravám a výlohám za údržbu.

VYSÁVÁNÍ

V nádrži vysavače musí být vložen látkový filtr. Lze dokoupit papírové sáčky. Pak připevněte hadici na podlahovou tyč.

Zvolte vhodný druh sběrací hubice pro vysávání. Po každém použití vysavače vyčistěte vždy látkový filtr. Látkový filtr v suchém stavu vykartáčujte a vyklepejte.

ČIŠTĚNÍ VYSAVAČE

Hadice, podlahovou tyč a hubice vypláchněte proudem vody, aby nedocházelo k jejich zanášení a tím snížení výkonu stroje. Zkontrolujte těsnost a čistotu těsnění. Podvozek stroje (kolečka a točny) promažte občas strojním olejem.