

TASKI Tapi Shampoo

Šampon na koberce

C2c

Popis

TASKI Tapi Shampoo je koncentrovaný šampón na koberce a čalounění určený k přímému čištění. Využívá nové technologie ONT pro účinnou neutralizaci nepříjemných pachů a dlouhotrvající vůni.

Přednosti

- speciální kombinace účinných, vysoce pěnivých tenzidů
- uvolněné nečistoty se snadno odstraní vysáváním
- pH – neutrální
- vhodný pro jakoukoli čistící metodu
- využívá technologii O.N.T. na pohlcení nepříjemných pachů
- Účinně zneškodňuje domácí prachové roztočové alergen

Výhody

- Výborně čistí.
- Zpomaluje opětovné špinění koberce.
- Lze jej bezpečně použít na jakýkoliv druh koberce, včetně vlněného.
- Může se použít pro suché nebo mokré čištění tak i pro čištění koberce padem.
- Neutralizuje nepříjemné pachy a příjemně voní.
- Snížení počtu alergenů bylo potvrzeno nezávislými laboratořemi.

Návod k použití

Jen pro profesionální použití.

Dávkování

Dávkování závisí na stupni znečištění.

na malé znečištění: 300 ml prostředku na 10 L roztoku (3 %)

na silné znečištění: zvýšte dávkování až na 10%

čištění koberce padem: použijte 2% roztok

Metoda suché pěny:

Použijte Taski Swift 35 nebo jednokotoučový stroj s generátorem pěny a kartáčem pro šamponování suchou pěnou. Přípravek nadávkuje do vody v nádrži čistícího stroje. Nastavte generátor pěny tak, aby tvořil pěnu a vyčistěte koberec. Kartáčem nadzvedávejte vlákna koberce, aby se urychlilo jeho vysychání. Nechte koberec vyschnout. Potom ho vykartáčujte a vysajte, aby se odstranily šamponováním uvolněné nečistoty.

Metoda čištěním padem:

Použijte jednokotoučový stroj a pad na koberce. Nastříkejte prostředek přímo na koberec a na pad. Systematicky vyčistěte celou plochu ve vzájemně se překrývajících pruzích. Zašpiněný pad vyměňte nebo obraťte.

Mokré šamponování:

Použijte jednokotoučový stroj a kartáč na mokré čištění. Aplikujte prostředek přímo na podlahu a okamžitě vyčistěte celý koberec. Kartáčem nadzvedávejte vlákna koberce, aby se urychlilo vysychání. Nechte koberec vyschnout. Potom ho vykartáčujte a vysajte, aby se odstranily šamponováním uvolněné nečistoty. Čalounění vyčistěte ručním kartáčem, nechte uschnout a potom vysajte

TASKI Tapi Shampoo

Důležité

Nejdříve vyzkoušejte na malém skrytém místě stálost barvy a odolnost materiálu. Na vyčištěný koberec nastěhujte nábytek až po dokonalém vyschnutí. Nohy nábytku zabalte do plastické nebo hliníkové fólie, aby se zabránilo zrezivění nebo poškození laku.

Technické údaje

Vzhled: žlutá kapalina

Relativní hustota při 20°C: 1,0

pH (neředěný): 5,8 – 6,3

pH (3% roztok): 8,0 +/- 0,5

Výše uvedené hodnoty jsou typické pro běžnou výrobu, ale nelze je považovat za specifikaci.

Bezpečná manipulace a skladování

Skladujte v původních uzavřených obalech při teplotě na 5°C. Pouze pro profesionální použití. Další údaje jsou uvedeny v bezpečnostním listu. Bezpečnostní listy jsou k dispozici na stránkách www.msds.diversey.com.

Diversey Česká republika

K Hájům 1233/2

155 00 Praha 5 - Stodůlky

Tel: +420 296 357 111

www.diversey.com